

Montagehandleiding

Tale of Tiles · handgemaakt keramisch paneel. Bewaar deze handleiding en lees hem volledig voordat je begint.

Lees dit eerst. Je paneel is handgemaakt van echt keramiek op een stevige drager: zwaar en breekbaar. Verkeerd ophangen kan het paneel laten vallen en iemand verwonden.

- Het gewicht van jouw paneel staat op de doos en op je orderbevestiging.
- Panelen **vanaf 15 kg**: laat monteren door een professional, of doe het met twee personen.
- Jij bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of je muur het gewicht draagt en voor de juiste pluggen voor jouw muurtype.
- Hang een zwaar keramisch paneel **nooit** op gipswand of hout zonder te verankeren in de balken of steen erachter.

Wat zit erbij

- Het paneel (of de delen), met achterop het ophangstelsel al gemonteerd.
- **Binnen**: een aluminium ophangrail (French cleat) of stevige beugels, met schroeven en pluggen.
- **Buiten**: roestvrije bevestiging (A4/316) en afstandhouders voor een luchtgat.
- Deze handleiding en, bij meerdelige sets, een legschets met de exacte volgorde.

Gereedschap dat je zelf nodig hebt

Boormachine · de juiste boor voor jouw muur (steenboor voor baksteen of beton) · waterpas · potlood · rolmaat · schroevendraaier of accuschroevendraaier.

Binnen, aan een stevige muur (baksteen of beton)

1. **Bepaal de hoogte.** Houd het paneel tegen de muur (met twee personen) en teken de bovenrand licht af met potlood. Tip: ooghoogte voor het midden van het paneel is meestal rond 150 cm vanaf de vloer.
2. **Teken de rail af.** De bovenste helft van de French cleat zit al achter op het paneel; de onderste helft komt aan de muur. Houd de muurrail waterpas en teken de schroefgaten af.
3. **Boor de gaten.** Gebruik een steenboor, minstens vier bevestigingspunten over de breedte. Boor 5 tot 6 cm diep.
4. **Plaats de pluggen.** Duw de meegeleverde pluggen in de gaten tot ze vast zitten.
5. **Schroef de muurrail vast.** Controleer met de waterpas dat hij recht en stevig zit. Trek er stevig aan om te testen.
6. **Hang het paneel.** Til het (met twee personen bij zwaar) en laat de railhelft achter het paneel over de muurrail zakken. Hij klikt vanzelf op zijn plek en centreert.
7. **Zet vast.** Draai, indien meegeleverd, de borgschroef onderaan aan zodat het paneel niet opgetild kan worden.

Binnen, op gipswand of hout

Gipswand draagt zwaar keramiek niet zonder extra maatregelen.

1. Zoek de houten balken achter de gipsplaat met een balkzoeker.
2. Schroef de muurrail rechtstreeks in minstens twee balken. Zitten er geen balken op de juiste plek, gebruik dan zware hollewand-pluggen (spreidanker of toggle), **nooit** lichte plastic pluggen.
3. Volg daarna stap 6 en 7 hierboven.
4. Twijfel je of de wand het houdt? Laat het door een professional doen.

Buiten, aan de gevel

1. Gebruik uitsluitend de meegeleverde roestvrije bevestiging. Gewoon staal roest en laat bruine strepen na.
2. Monteer de afstandhouders zodat er **10 tot 15 mm** luchtruimte tussen paneel en muur blijft. Dit laat vocht ontsnappen en voorkomt vorstschade.
3. Boor in de steen, plaats de roestvrije pluggen en schroef de afstandhouders waterpas vast.
4. Bevestig het paneel op de afstandhouders en controleer dat alles stevig vast zit.

Meerdelige panelen

1. Leg de delen eerst op de grond volgens de legschets, zodat je de volgorde en het patroon ziet.
2. Begin linksboven. Hang elk deel volgens de stappen hierboven.
3. Houd tussen de delen dezelfde smalle voeg aan als op de legschets, zodat het patroon doorloopt.
4. Werk rij voor rij naar rechts en naar beneden.

Onderhoud

Stof af met een droge of licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen. De glazuurlaag houdt de kleur jarenlang mooi.

Schade of vragen

Komt het beschadigd aan? Stuur binnen 7 dagen een foto, dan maken we een nieuw deel of vergoeden we het. Vragen over de montage? Neem contact op **voordat** je gaat boren.